



ZZSNOW1200



MANUALE D'USO

MACCHINA PER EFFETTO NEVE

Grazie per aver acquistato questa macchina Zzipp.

Leggere attentamente questo manuale e seguire le istruzioni per evitare di causare pericoli o danni all'apparecchio, conservare il manuale per future referenze.

Attenzione!

Prima dell'uso, ispezionate attentamente il prodotto per assicurarvi che non abbia subito danni durante il trasporto. Se pensate che l'unità sia danneggiata, non utilizzatela e rivolgetevi al vostro fornitore.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superior agli 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, purché siano state istruite riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto e comprendano i rischi ad esso correlati.
- E' necessario assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto.
- Non installate l'apparecchio su tappet o altre superfici soffici.
- Non azionate la macchina se ci sono persone o animali a meno di 2mt di distanza dall'ugello.
- Non indirizzate il getto di neve su fiamme o superfici incandescenti.
- Non indirizzate il getto di neve verso apparecchiature elettroniche.
- Riempite il serbatoio esclusivamente con fluido per la neve (ad eccezione delle operazioni di pulizia descritte in seguito).
- Non spostate il prodotto mentre è in funzione. Prima di spostarlo, scollegate il cavo di alimentazione.
- Il prodotto è progettato per l'uso al chiuso.
- Non utilizzate il prodotto in ambient molto umidi.
- Non collocate il cavo di alimentazione sotto tappeti o coperte.
- Evitate che il cavo di alimentazione sia teso su spigoli, o sia di intralcio per il passaggio.

NOTE

- 1) La neve artificiale deve essere prodotta utilizzando una soluzione di acqua e additive chimici dermatologicamente testati.
Quindi non dovrebbe causare irritazione o altri effetti indesiderati.
Nel caso si verificassero tali effetti, smettete immediatamente l'erogazione e fate riferimento alla documentazione del liquido per la neve per il trattamento degli effetti indesiderati.
- 2) Evitate il contatto del fluido con occhi, naso e bocca.
In caso di contatto, fate riferimento alla documentazione del liquido per i trattamenti del caso.
- 3) La neve artificiale può scolorire o danneggiare tessuti e materiali delicati. Se il prodotto deve essere utilizzato in situazioni in cui può venire a contatto con materiali di questo tipo, è opportuno testare il liquido su una piccola area non visibile per verificare che non arrechi danni.

FUNZIONAMENTO

Sistemate la macchina per la neve su una superficie piatta e stabile.

Assicuratevi che l'uscita per la neve sia libera.

In caso di necessità, è possibile appendere l'unità utilizzando la staffa inclusa.

In questo caso è necessario assicurare ulteriormente il prodotto con una cinghia o cavo d'acciaio di sicurezza. Non inclinate la macchina oltre i 15°.

Prima di riempire il serbatoio spegnete la macchina e scollegate l'alimentazione.

Utilizzate solo fluido per la neve artificiale certificato.

Collegate l'alimentazione a una presa di rete.

Se utilizzate una prolunga, assicuratevi che il carico certificato sia di almeno 13°, e che il cavo sia perfettamente integro.

Per controllare la macchina, utilizzate il comando a filo o il telecomando (inclusi).

Controllo con comando remoto a filo:

- 1) Connettete il comando a filo all'apposita presa sul corpo macchina.
- 2) Azionate la macchina con l'apposito switch e regolate il flusso di neve artificiale ruotando il potenziometro "Output".



Controllo con il telecomando wireless:

Pulsante A: Ventola accesa.

Pulsante B: Ventola spenta.

Pulsante C: Pompa in funzione.

Aumentate gradualmente

il volume di neve in uscita.

Il pulsante aumenta l'uscita del 20%.

Premetelo 5 volte per passare da 0%
(pompa spenta) a 100%.

Pulsante D: Pompa spenta.

Il pulsante diminuisce il volume

di neve in uscita del 20%.

Premetelo 5 volte per passare da 100% a 0%
(pompa spenta).



Nota:

Perché la macchina emetta neve
è necessario premere 2 pulsanti (A + C).

Il telecomando ha una portata di 4-8m a seconda delle condizioni
di utilizzo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non viene emessa neve:

Controllate che l'indicatore di alimentazione sia illuminato.
In caso contrario controllate che l'alimentazione sia collegata correttamente a una presa di corrente funzionante, e che lo switch di alimentazione sia in posizione di "acceso".

Controllate che il serbatoio contenga liquido.

La pompa è troppo rumorosa:

Controllate che il serbatoio contenga liquido.

Eventualmente pulite l'unità come descritto nel capitolo "Manutenzione".

Smaltimento:

Per lo smaltimento del prodotto rivolgetevi a un centro di smaltimento e riciclaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 1200W

Alimentazione: 230V AC

Capacità del serbatoio: 5l

Dimensioni: 590 x 340 x 380mm

Peso: 9.6Kg

Attenzione! Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso.



ZZIPPGROUP S.p.a.

Via Caldevigo 23/D - 35042 Este (PD)

Tel. 0429 617888

Mail. info@zippgroup.com

zippgroup.com

